



## Gebrauchsanweisung

# NewPro permaSeal CARE 122 Versiegelung

### Produktbeschreibung:

**NewPro permaSeal@CARE 122** ist ein semi-permanentes, lösemittelbasierendes System auf Basis der Chemischen Nanotechnologie für die Pflege von Metall- und Kunststoffoberflächen sowie lackierten Oberflächen.

**NewPro permaSeal@CARE 122** verleiht der Oberfläche wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften, so dass diese wesentlich leichter zu reinigen ist. Glanz und Farbvertiefung werden verbessert.

### Um das beste Ergebnis zu erzielen werden folgende Schritte empfohlen:

#### 1. Vorbereitung

Untergrund gründlich vorreinigen, die Oberfläche muss schmutz-, fett-, staubfrei und trocken sein. Stark verschmutzte Metalloberflächen mit Reinigungsmilch permaClean@CARE 301 vorreinigen. Kfz-Felgen vorher mit Felgenreiniger permaClean@CARE 309 vorreinigen.

Hinweis: Bei empfindlicher Haut empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen.

#### 2. Anwendung

**permaSeal@CARE 122** auf ein weiches Tuch geben und in kreisenden Bewegungen auf die Oberfläche vollflächig und gleichmäßig verteilen. Kurz trocknen lassen, dann polieren.

#### 3. Aushärtung

Ca. 15 Minuten nach dem Polieren ist die Versiegelung aktiv. Die Aushärtung bei Raumtemperatur ist nach ca. 1 Stunde abgeschlossen.

#### 4. Pflege der versiegelten Oberfläche

Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei nachlassender Wirkung kann **permaSeal@CARE 122** erneut wie oben beschrieben aufgebracht werden.

### Wichtiger Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblatts und des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten. Im Falle einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.